


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УМНОГО УНИТАЗА

KMTWWC59GWH2



Благодарим вас за выбор нашей продукции. Внимательно прочтите инструкцию перед установкой и сохраните её для дальнейшего обслуживания или использования в качестве справочного материала в будущем.

СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики	3	Содержание и обслуживание основного блока	15
Инструкция по безопасности	4	Обслуживание распылительной насадки	15
Описание деталей	6	Техническое обслуживание фильтра	16
Пульт дистанционного управления: базовые функции	8	Меры предосторожности при обслуживании	16
Дополнительные функции	11	Очистка резервуара для воды от накипи	17
Светодиодный дисплей	12	Экстренное устранение неисправностей	17
Функциональная кнопка	13	Руководство по устранению неполадок	18
Автоматическое открытие / закрытие крышки-сиденья	14	Гарантийное обслуживание	19

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНОЙ БЛОК

Номинальное напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Номинальная мощность	990 Вт (без функции подогрева сиденья) 1025 Вт (с функцией подогрева сиденья)
Герметичность	IPX4
Диапазон водяного давления	0.08–0.8 Мпа (статическое давление)
Высота выхода унитаза	212 мм
Внешний диаметр выходного отверстия	102 мм
Метод слива	Горизонтальный выпуск (P-trap)

СМЫВ

Объём смыва	6.0 л (полный объём) 4.0 л (малый объём смыва)
Режим смыва	Полный смыв / малый смыв

УСТРОЙСТВО ОБМЫВА

Мощность нагрева	1500 Вт
Температура воды	6-уровневая регулировка температуры воды, включая нейтральный уровень регулировки
Режим гигиены	Гигиена задней области / обмыв пульсирующей струёй Гигиена передней области / обмыв пульсирующей струёй
Положение насадки	5-уровневая регулировка
Устройство, контролирующее давление воды в бачке	Смывное устройство под давлением, автоматический сброс давления
Устройство защиты от загрязнений	Автоматическая очистка насадок, устройство для предотвращения обратного потока воды, фильтр
Предохранительное устройство	Плавкий предохранитель, датчик температуры воды, защита от перегрева, защита заземления, термостат, защита от протечек

СУШКА

Сушка	Свыше 4 м/сек.
Настройка температуры тёплого воздуха	6-уровневая регулировка, включая нейтральный уровень
Мощность подогрева	200 Вт
Предохранительное устройство	Плавкий предохранитель, устройство защиты от протечек, термостат

ПОДОГРЕВ СИДЕНЬЯ

Температура поверхности	6-уровневая регулировка
Мощность подогрева	50 Вт
Защита от ожогов	Спустя 10 минут нагрева температура сиденья будет медленно опускаться автоматически до нижнего уровня
Предохранительное устройство	Датчик сиденья, датчик температуры, плавкий предохранитель, термостат, защита от протечек

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизация

УМНЫЕ ФУНКЦИИ

Ночная подсветка	Умная
Настройка бесшумной функции	Звуковой сигнал отключается на ночь для бесшумной эксплуатации устройства
Автоматический смыв	Смыв в туалете будет автоматически срабатывать, как только пользователь отойдёт от чаши унитаза
Функция активизации сенсоров / датчиков (ножного и сиденья)	Активация открывания крышки Активация малого смыва



ИСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед тем как использовать унитаз, обязательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните её.

При использовании электроприборов, особенно в присутствии детей, всегда необходимо соблюдать основные меры безопасности, включая следующие:

Данное оборудование может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании оборудования.

Оборудование не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными способностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний, без надзора или получения соответствующих инструкций.

Детям не разрешается играть с оборудованием.

Очистка и обслуживание устройства не должны осуществляться детьми без присмотра взрослых.

⚠ ОПАСНО!

Чтобы минимизировать риск поражения электрическим током:

Не размещайте изделие в местах, где велик риск прямого контакта основного (электрического) блока с водой.

В случае угрозы залива санузла немедленно отключите изделие от электрической сети.

Нельзя мыть основной блок или электрическую вилку водой или моющим средством.

Не беритесь за электрическую вилку мокрыми руками.

Не перекрывайте выход воздуха из сушилки.

Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте данное оборудование самостоятельно.

Во время установки и обслуживания необходимо отключить электрический шнур и перекрыть подачу воды.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Чтобы минимизировать риск ожогов, поражения электрическим током, возгорания или травм:

При использовании данного оборудования детьми или лицами с ограниченными возможностями, а также в непосредственной близости от них необходим тщательный надзор.

Используйте данное оборудование только по назначению, как описано в этом руководстве. Не используйте приспособления, не рекомендованные производителем.

Оборудование нельзя использовать, если у него повреждён шнур или вилка, если оно неисправно, если его уронили, повредили или погрузили в воду. Оборудование нужно вернуть в сервисный центр для проверки и ремонта.

Держите шнур вдали от нагретых поверхностей.

Никогда не используйте оборудование во время сна или в состоянии сонливости.

Нельзя бросать или вставлять какие-либо предметы в отверстия или шланги.

Не используйте на открытом воздухе или в местах, где используются аэрозольные (распыляемые) продукты или в местах подачи кислорода.

Подключайте устройство только к правильно заземлённой розетке (см. инструкцию по заземлению).

Не бросайте сигареты и другие горючие материалы в унитаз, это может привести к пожару.

Данное устройство является электроприбором, поэтому его следует размещать вдали от воды и прочих жидкостей.

Не следует класть изделие на бок или вверх дном во время работы в электрической цепи.

Запрещается подключать к той же розетке, что и устройство, другие электроприборы.

Запрещается использовать удлинитель или нестабильную, неплотно закреплённую розетку.

Не используйте повторно существующие водопроводные шланги, так как это может привести к протечке, возгоранию или поражению электрическим током. Установка должна включать в себя указанные компоненты и новый водопроводный шланг.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение инструкции может привести к травмам или повреждению имущества.

Не устанавливайте и не используйте устройство во влажных местах, таких как паровая баня и т. д.

Рекомендуется использовать водонепроницаемую электрическую розетку, расположенную в месте, защищённом от попадания влаги.

Данное изделие следует использовать только при напряжении 220–240 В, 50/60 Гц, ток нагрузки должен быть не менее 10 А. Вилка питания должна быть оснащена устройством защитного отключения (УЗО) или устройством защиты от замыкания на землю, либо аналогичным высокочувствительным быстродействующим устройством защиты от замыкания на землю (номинальный ток чувствительности менее 10 мА).

Во время грозы рекомендуется выдернуть вилку из розетки.

Не наступайте на корпус изделия, сиденье или крышку. Не прислоняйтесь к крышке при использовании устройства во избежание повреждений.

Изделие оснащено сиденьем и крышкой с доводчиками. Не давите на сиденье унитаза для его закрытия, это может привести к повреждению.

Не используйте едкие химические вещества или жёсткие щётки для очистки изделия.

Не рекомендуется подвергать изделие воздействию прямых солнечных лучей.

Используйте только чистую водопроводную или питьевую воду, иначе это может вызвать раздражение.

Не подключайте подачу воды к источнику горячей воды. Убедитесь, что температура воды на входе находится в пределах от 3 до 35 °С.

Если изделию грозит риск замерзания, нужно повысить температуру в комнате.

Если изделие не используется более трёх дней, слейте воду из унитаза и выньте вилку из розетки.

Прекратите использование изделия и отключите питание при возникновении неисправностей. Обратитесь за услугами квалифицированных специалистов.

Если оборудование установлено без вилки электропитания, для обеспечения безопасного использования необходимо последовательно подключить автоматический выключатель питания к контуру электропитания в том же помещении, где установлено изделие. Кроме того, необходимо установить выключатель, отключающий питание изделия, на переднем конце стационарной проводки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ЗАЕМЛЕНИЯ



Перед тем как использовать унитаз, обязательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните её.

Оборудование необходимо заземлить. В случае короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая отвод тока. Вилка должна быть подключена к правильно установленной и заземлённой розетке.

⚠ ОПАСНО!

Неправильное использование заземляющей вилки может привести к поражению электрическим током.

При ремонте или замене шнура или вилки нельзя подключать провод заземления к плоским клеммам.

Обратитесь к квалифицированному электрику или сервисному специалисту, если инструкции по подключению заземления вам не полностью понятны или вы сомневаетесь в правильности заземления устройства.

Данное оборудование поставляется в комплекте со специальным электрическим шнуром и вилкой для подключения к определённому электрическому контуру. Убедитесь, что устройство подключено к розетке той же конфигурации, что и вилка.


С данным оборудованием не рекомендуется использовать адаптеры. Не модифицируйте имеющуюся вилку — если она не подходит к розетке, обратитесь к квалифицированному электрику для установки подходящей розетки.

Если устройство необходимо переподключить к другому типу электрической цепи, то это должен делать квалифицированный сервисный персонал.


ЛЕВАЯ СТОРОНА




ПРАВАЯ СТОРОНА



Перед использованием нажмите кнопку перезапуска «ON». Загорится индикатор кнопки, показывающей, что питание включено.



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ




БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ



СУШКА / ТЕМПЕРАТУРА СУШКИ

Запуск сушки: Нажмите «DRY | DRYER TEMP». Включится индикатор уровня температуры. Отключение произойдет автоматически после цикла или при вашем уходе.

Настройка температуры: Во время сушки кнопкой «DRY | DRYER TEMP» устанавливайте уровень нагрева 0–5. Текущий уровень показывает индикатор. Если индикатор выключен, работает обдув без подогрева (уровень 0).



ГИГИЕНА ЗАДНЕЙ ОБЛАСТИ / ОБМЫВ ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ СТРУЕЙ

Нажмите кнопку «REAR | MOVE» для запуска гигиены задней области. Загорится индикатор, показывающий текущую температуру воды, и начнется режим подмывания.

Повторное нажатие кнопки переключит режим на обмыв пульсирующей струей. В этом режиме форсунка движется вперед-назад, расширяя площадь подмывания.

Цикл гигиены автоматически остановится после завершения. Для немедленного прекращения работы нажмите кнопку «STOP».



ГИГИЕНА ПЕРЕДНЕЙ ОБЛАСТИ / ОБМЫВ ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ СТРУЕЙ

Нажмите кнопку «FRONT | MOVE» для запуска гигиены передней области. Загорится индикатор, показывающий текущую температуру воды, и начнется режим подмывания.

Повторное нажатие кнопки переключит режим на обмыв пульсирующей струей. В этом режиме форсунка движется вперед-назад, расширяя площадь подмывания.

Цикл гигиены автоматически остановится после завершения. Для немедленного прекращения работы нажмите кнопку «STOP».

ПРИМЕЧАНИЕ

Режимы гигиены или сушки будут работать, когда пользователь сидит на унитазе и прозвучал звуковой сигнал.

Для лучшей и эффективной гигиены и во избежание брызг садитесь спиной к бачку.

Перед тем как встать, заранее нажмите кнопку «STOP», т. к. форсунка отключается с задержкой в 1–2 секунды.



РЕГУЛИРОВКА НАПОРА ВОДЫ

В режиме задней или передней гигиены вы можете регулировать интенсивность струи. Для этого нажимайте кнопки «+» (увеличить) или «-» (уменьшить). Световой индикатор покажет текущий уровень напора.



РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ФОРСУНКИ

Во время работы режима задней или передней гигиены нажимайте кнопки «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», чтобы отрегулировать положение форсунки. Световой индикатор покажет текущий уровень положения форсунки.



ОСТАНОВКА РАБОТЫ / РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Для активации режима энергосбережения нажмите и удерживайте кнопку «STOP» — раздастся один звуковой сигнал. В этом режиме температура сиденья автоматически понижается до уровня 1.

Для выхода из режима снова нажмите и удерживайте кнопку «STOP» — раздадутся два звуковых сигнала.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если до активации режима подогрев сиденья был выключен, то он останется выключенным.

ВАЖНО!

Режим энергосбережения временно приостанавливается, когда кто-то садится на сиденье. Устройство переходит в рабочий режим, и сиденье немедленно начинает нагреваться (без дополнительного включения подогрева). После того как сиденье перестанет использоваться, режим энергосбережения возобновляется автоматически.

БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ




РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

Быстрое нажатие кнопки «WATER TEMP» позволяет настроить температуру воды в диапазоне от 0 до 5.

Текущий уровень отображается горящим индикатором. Когда индикатор не горит, установлен уровень 0 — вода комнатной температуры (функция подогрева отключена).

Уровень 0 является режимом энергосбережения.




РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ СИДЕНЬЯ

Быстрое нажатие кнопки «SEAT TEMP» позволяет настроить температуру сиденья в диапазоне от 0 до 5.

Текущий уровень отображается горящим индикатором. Когда индикатор не горит, установлен уровень 0 — подогрев выключен.

Уровень 0 рекомендуется для энергосбережения.



НОЧНАЯ ПОДСВЕТКА

Ручное управление: Короткое нажатие кнопки «LIGHT» включает или выключает ночную подсветку.

«Умный» режим (по умолчанию): Долгое нажатие кнопки «LIGHT» активирует «умный» режим. В этом режиме подсветка автоматически включается при недостаточном освещении и выключается при ярком свете.

Для выхода из «умного» режима быстро нажмите эту же кнопку.



ПОЛНЫЙ СМЫВ

Быстрое нажатие кнопки «FULL FLUSH» активирует режим полного смыва.

Автоматический смыв

- Долгое нажатие кнопки «FULL FLUSH» включает функцию автоматического смыва — звуковой сигнал прозвучит один раз.
- Повторное долгое нажатие кнопки «FULL FLUSH» отключает функцию — звуковой сигнал прозвучит два раза.

Когда функция автоматического смыва активна, унитаз произведёт смыв автоматически после того, как обнаружит, что пользователь покинул место.



МАЛЫЙ СМЫВ

Быстрое нажатие кнопки «HALF FLUSH» активирует режим малого смыва — используется примерно половина объёма воды от объёма при полном смыве.



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ / ЗАКРЫТИЕ КРЫШКИ

Быстрое нажатие кнопки «OPEN | CLOSE THE LID» открывает или закрывает крышку унитаза.

Долгое нажатие кнопки «OPEN | CLOSE THE LID» активирует функцию автоматического открытия крышки унитаза — раздастся один звуковой сигнал.

Повторное долгое нажатие отключает функцию — раздадутся два звуковых сигнала.



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ / ЗАКРЫТИЕ СИДЕНЬЯ

Быстрое нажатие кнопки «OPEN | CLOSE THE SEAT» поднимает или закрывает сиденье.



ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА

Когда эта функция активна, унитаз не будет подавать звуковые сигналы. Такой режим очень удобен для вечернего и ночного времени, когда лишний шум может помешать отдыху других членов семьи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ФУНКЦИЯ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ



Долгое нажатие кнопки «HALF FLUSH» активирует датчик движения — прозвучит один звуковой сигнал.

Повторное долгое нажатие отключает эту функцию — прозвучит два звуковых сигнала. Когда пользователь сидит на унитазе, функция не активна.

ПОДСВЕТКА ИНДИКАТОРА ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ



Для включения подсветки индикатора датчика движения сначала нажмите и удерживайте кнопку «STOP», затем нажмите кнопку «HALF FLUSH» — индикатор датчика активируется, сопровождаясь одним звуковым сигналом.

Для включения подсветки индикатора датчика движения снова нажмите и удерживайте кнопку «STOP», затем нажмите кнопку «HALF FLUSH» — индикатор отключится, сопровождаясь двумя звуковыми сигналами.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ



Когда никто не сидит на унитазе и режимы гигиены и сушки выключены, длительное нажатие кнопки «DRY | DRYER TEMP.» запускает функцию стерилизации. Функция автоматически отключается через 2 часа.

Стерилизация прерывается при нажатии любой другой кнопки или обнаружении пользователя на сиденье.

ВАЖНО!

При успешном нажатии любой кнопки раздаётся один звуковой сигнал, подтверждающий, что устройство приняло команду и выполняет операцию. Если сигнала нет, значит, команда не получена — измените положение пульта дистанционного управления и нажмите кнопку повторно.

В случае отключения электроэнергии во время работы форсунки она может не убраться автоматически. Дождитесь восстановления питания. При длительном отсутствии электроэнергии аккуратно верните форсунку в исходное положение вручную. Избегайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить механизм привода и саму форсунку.


СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ



Режим
стерилизации



Температура
воды



Индикатор
температуры воды



Удаление
накипи



Режим
энергосбережения

Когда пользователь входит в зону срабатывания сенсорного датчика, активируется светодиодный дисплей, отображая текущее состояние. Дисплей полностью выключается через 30 секунд после того, как пользователь покидает зону срабатывания датчика.

Светодиодный дисплей полностью выключается через 30 секунд после окончания использования. Когда вы находитесь на сиденье унитаза или нажимаете любую кнопку, светодиодный дисплей активируется, отображая текущее состояние.

Светодиодный дисплей полностью гаснет при выключении.

Значок стерилизации загорается при включении этой функции, в противном случае он гаснет.

Значок удаления накипи загорается при включении этой функции, в противном случае он гаснет.

В режиме энергосбережения загорается значок ECO.

Во время самодиагностики загораются значки стерилизации, температуры воды, удаления накипи и режима ECO, а отображаемая температура равняется 88 °C. После самодиагностики значки стерилизации, удаления накипи и режима ECO гаснут и загорается значок, отображающий текущую температуру воды. При нейтральном уровне температура отображается как «--».

Если устройство не находится в режиме энергосбережения, загорается значок температуры воды, отображающий текущую температуру. В нейтральном режиме температура отображается как «--».

Во время регулировки температуры воды загорается значок , отображающий текущую температуру. В нейтральном режиме температура отображается как «--».

Во время обмыва загорается значок, отображающий текущую температуру. В нейтральном режиме температура отображается как «--».

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА



ОСТАНОВКА РАБОТЫ (STOP)

Когда никого нет на сиденье унитаза, нажмите и удерживайте кнопку «STOP», чтобы перейти в режим отключения (белый индикатор выключен). Нажмите кнопку «STOP» ещё раз, чтобы вернуться в рабочий режим (белый индикатор горит постоянно). В режиме отключения все функции и кнопки, за исключением кнопки «STOP», не работают.

Когда вы находитесь на сиденье унитаза, коротким нажатием кнопки «STOP» вы остановите функции гигиены передней или задней области, а также функцию обдува (сушки). Когда никого нет на сиденье унитаза, несколько раз нажмите кнопку «STOP», и основной блок переключится между рабочим режимом (белый индикатор горит постоянно) и режимом энергосбережения (белый индикатор мигает).



ГИГИЕНА ЗАДНЕЙ ОБЛАСТИ / ОБМЫВ ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ СТРУЕЙ

Сидя на унитазе, для запуска функции гигиены задней области нажмите соответствующую кнопку. Для перехода в режим подачи воды пульсирующей струей ещё раз нажмите эту же кнопку.

Для немедленной остановки гигиены задней области нажмите кнопку «STOP». После одного цикла гигиены функция обдува (сушки) автоматически включится и отключится по завершении цикла.

Когда никого нет на сиденье унитаза, нажмите кнопку гигиены задней области — выдвинется насадка, обеспечивая доступ для гигиены; при нажатии кнопки «STOP» насадка втянется обратно.



ГИГИЕНА ПЕРЕДНЕЙ ОБЛАСТИ / ОБМЫВ ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ СТРУЕЙ

Сидя на унитазе, для запуска функции гигиены передней области нажмите соответствующую кнопку. Для перехода в режим подачи воды пульсирующей струей ещё раз нажмите эту же кнопку.


Для немедленной остановки гигиены передней области нажмите кнопку «STOP». После одного цикла гигиены функция обдува (сушки) автоматически включится и отключится по завершении цикла.



СМЫВ (FULL FLUSH)

Сидя на унитазе, нажмите и удерживайте кнопку смыва, чтобы запустить функцию сушки. Обдув (сушка) автоматически остановится после завершения цикла, а при нажатии кнопки «STOP» остановка произойдёт немедленно.

В режиме непрерывной работы быстрое нажатие кнопки «FULL FLUSH» запустит функцию смыва. Во время работы функции гигиены задней или передней области функция смыва не работает. При промывании насадки функция смыва активируется только, если корпус распылительной насадки полностью выдвинут или втянут на место.



ПРИМЕЧАНИЕ

При включении питания заводские настройки всех функций являются переходными. Для переключения на ранее установленный уровень функций воспользуйтесь пультом дистанционного управления.


АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ / ЗАКРЫТИЕ КРЫШКИ-СИДЕНЬЯ



Когда пользователь входит в зону срабатывания сенсорного датчика унитаза, активируется энергосберегающий режим и крышка унитаза открывается автоматически.



Крышка унитаза закрывается автоматически спустя 3 минуты после ухода пользователя.





СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОСНОВНОГО БЛОКА

Перед обслуживанием отключите питание.

Используйте для очистки только мягкую влажную ткань.
Избегайте применения агрессивных химикатов.


После завершения очистки и полного высыхания всех поверхностей снова подключите устройство к сети.



ОБСЛУЖИВАНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ НАСАДКИ

Когда никого нет на сиденье унитаза, быстрое нажатие кнопки «REAR/MOVE» на основном блоке откроет вам доступ для очистки распылительной насадки, которая выдвинется автоматически.

Когда насадка выдвинется вперёд, её можно снять и очистить отдельно.



Используйте только мягкую ткань или щётку для очистки.
Не тяните и не давите на корпус распылительной насадки во избежание повреждений.

Установите насадку обратно и нажмите кнопку «Stop», чтобы вернуть распылитель в исходное положение.


ПРИМЕЧАНИЕ

Корпус распылительной насадки втянется обратно автоматически через 10 минут или при использовании сиденья.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРА

Если при нормальных условиях работы унитаза распыление воды слабое или некачественное, то требуется очистить встроенный фильтр распылительной системы.

Отключите питание и шаровой клапан, открутите шланг подачи воды.



Снимите фильтр и промойте его под проточной водой.

Установите фильтр и шланг подачи воды на место, откройте шаровой клапан и подключите питание.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

! ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ РАБОТЫ СИДЕНЬЯ-БИДЕ ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:


- Слейте воду. Подробные инструкции смотрите в руководстве к пульту дистанционного управления;
- Перед снятием крышки электронного блока слейте воду из резервуара;
- Отключите воду и электропитание;
- Перед обслуживанием отсоедините шланг подачи воды и соединительную муфту.

ОЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ ОТ НАКИПИ

Каждые 3–6 месяцев эксплуатации необходимо удалять накипь из унитаза.

Когда никто не сидит на унитазе, нажмите и удерживайте кнопки «WATER TEMP» + «FULL FLUSH» не менее 3 секунд, чтобы слить воду из резервуара.

Слейте воду из резервуара и залейте 125 мл средства от накипи.



ВАЖНО!

Перед добавлением средства от накипи нажмите кнопку «STOP», чтобы отменить очистку.

Во время добавления средства от накипи, когда резервуар заполнится, унитаз подаст звуковой сигнал.

После добавления средства от накипи процесс очистки остановить невозможно. Другие операции можно выполнять только после завершения очистки.

Нажмите комбинацию кнопок ещё раз, чтобы начать процедуру удаления накипи. Она автоматически остановится через 30 минут. Не отключайте воду и электричество во время процесса удаления накипи.

ПРИМЕЧАНИЕ


Для одной процедуры требуется полный флакон объёмом не менее 125 мл.

Средство для удаления накипи не входит в комплект поставки изделия. Приобретайте средство самостоятельно.

ЭКСТРЕННОЕ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

⚠ ПРИ НЕПОЛАДКАХ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И ПОДАЧИ ВОДЫ:

- Налейте в ёмкость около 8 литров воды и промойте керамическую чашу. Не допускайте проливания воды из чаши.



⚠ ПРИ СБОЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ:

- Используйте кнопки на основной блоке для управления базовыми функциями;
- Для замены батареек извлеките пульт дистанционного управления из держателя. Откройте крышку батарейного отсека и замените батарейки;
- Установите пульт дистанционного управления на место.

ВАЖНО!

После замены батареек настройки автоматических функций и энергосбережения будут сброшены до значений по умолчанию. Выполните перезапуск.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Из насадки не подаётся вода	Шланг подачи воды перегнут или перекручен Угловой запорный клапан выключен Произошло аварийное прекращение подачи воды	Выпрямите шланг, чтобы устранить перегиб Включите угловой запорный клапан Восстановите водоснабжение
Слабое распыление воды из насадки	Шланг подачи воды перегнут или перекручен Угловой запорный клапан открыт не полностью Фильтр засорён	Выпрямите шланг, чтобы устранить перегиб Полностью откройте угловой запорный клапан Очистите фильтр
Низкая температура воды	Температура воды не установлена соответствующим образом	Отрегулируйте температуру воды
Низкая температура обдува	Температура обдува не установлена соответствующим образом	Отрегулируйте температуру обдува
Обдув не работает	Устройство находится в режиме ожидания или в режиме энергосбережения	Переключитесь в функциональный режим работы устройства
Корпус распылительной насадки не втягивается	Питание отключено Корпус насадки застревает из-за загрязнений	Аккуратно откиньте корпус распылительной насадки назад и включите питание Устраните загрязнения
Корпус распылительной трубки не выдвигается	Питание отключено Сенсорный датчик не срабатывает	Включите питание Отрегулируйте участок сенсора на сиденье унитаза, чтобы активировать датчик
Сбой дистанционного управления или на пульте дистанционного управления ничего не отображается	Неправильная полярность батареек Низкий заряд батареек	Переставьте батарейки в правильное положение Замените батарейки на новые. После замены батареек настройки автоматических функций и энергосбережения будут сброшены до значений по умолчанию. Выполните перезапуск.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Если проблему не удастся решить, пользуясь приведёнными выше советами, отключите питание и обратитесь в сервисную службу.

Если сетевой выключатель защиты от утечки постоянно срабатывает, это означает, что изделие протекает. Отключите питание и обратитесь в сервисную службу.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за выбор нашей продукции.

На данное изделие предоставляется гарантия (срок указан в гарантийном талоне), предусматривающая бесплатный ремонт неисправностей, возникших вследствие производственных дефектов, при условии использования продукта в соответствии с руководством по установке и условиями эксплуатации по назначению.

Если продукт не работает должным образом в течение гарантийного срока, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр. Для получения бесплатного обслуживания по гарантии необходимо предъявить гарантийный талон.

Наша компания оставляет за собой право заменить продукт на другие аналогичные модели.

Мы можем выполнить ремонт изделия за разумную плату после истечения гарантийного срока.

Стоимость обслуживания оплачивается даже в течение гарантийного срока, если поломка или повреждение вызваны любым из следующих событий:

- Небрежностью пользователя или ошибкой в эксплуатации, неадекватным ремонтом или модификацией;
- Повреждением изделия при установке вследствие небрежности или ошибки;
- Перемещением места установки изделия;
- Использованием продукта не по назначению в жилых домах или коммерческих помещениях;
- Использованием несоответствующего источника питания (напряжение, номинальное давление);
- Наличием грязи, песка и посторонних предметов, вызывающих сбой в работе устройства;
- Повреждениями, вызванными форс-мажорными обстоятельствами, включая стихийные бедствия, или другими инцидентами;
- Несоблюдением пользователем предупреждений или мер предосторожности, описанных в данном руководстве по установке.

KERAMA MARAZZI



ASVFIF0464000A-1.0